


# NOTICE D'UTILISATION


## CHANGEMENT DE VITESSE (LONGUE OU COURTE)

- METTRE AU POINT MORT(N)
- APPUYER EN MEME TEMPS SUR LES 2 PEDALES DE FREIN
- SELECTIONNER SUR CET INTERRUTEUR LA VITESSE
- LE VOYANT AU TABLEAU DE BORD VOUS INDIQUE LA VITESSE




## REGENERATION FAP

LORSQUE LE DPF EST A 100% ET QUE LE VOYANT FAP CLIGNOTE ORANGE



IL FAUT **ABSOLUMENT** FAIRE LA REGENATION DU FAP :

- ENCLENCHER LE FREIN DE PARC (P)
- METTRE AU POINT MORT(N)
- APPUYER EN MEME TEMPS SUR LES 2 PEDALES DE FREIN
- APPUYER 3 SECONDES SUR CET INTERRUTEUR



- LE MOTEUR VA S'ACCELERER PENDANT ENVIRON 30 MIN,
- NE PAS UTILISER LA MACHINE PENDANT LA PERIODE DE REGENERATION
- LORSQUE LE MOTEUR REVIENT A SON REGIME NORMAL VOUS POUVEZ REUTILISER LA MACHINE

EN CAS DE PROBLEME OU DE CONSEIL  
APPELEZ L'AGENCE DE CORTE au 04 95 58 83 56  
ET DEMANDEZ FRED.